

LTE aktivieren unter Android 9.

So funktioniert die Aktivierung von LTE/4G unter Android 9 (hier beispielhaft auf einem Samsung Galaxy S9):

1) Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät.



2) Wählen Sie "Verbindungen" und anschließend "Mobile Netzwerke".



3) Hier finden Sie die Funktion "Netzmodus". Diese öffnen und danach die Option "LTE/3G/2G automatisch verbinden" auswählen.

	Beim Roaming Verbindung mit Datendiensten herstellen
Daten-Roaming Beim Roaming Verbindung mit Datendiensten herstellen	VoLTE-Anrufe
VoLTE-Anrufe Möglichst LTE-Datennetze für Anrufe verwenden.	LTE/3G/2G (automatisch verbinden)
Netzmodus LTE/3G/2G (automatisch verbinden)	3G/2G (automatisch verbinden)
Zugangspunkte	Nur 3G