

## Einrichtung Ihrer Sony Playstation 3 und Ihres 3 WLAN Router E960

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Sony Playstation 3 und 3 WLAN Router Bundles. Um in den Genuss des mobilen High-Speed Internetzugangs und multimedialen Spieleerfahrung zu kommen, folgen Sie einfach der Anleitung. Hier erfahren Sie in wenigen Schritten wie Sie ihre Sony Playstation 3 und Ihren 3 WLAN Router konfigurieren.

Verbinden Sie Ihre Sony Playstation 3 mit Ihrem TV Gerät. Hilfe finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung Ihrer Sony Playstation 3.

Legen Sie die mitgelieferte Usim-Karte in Ihren WLAN Router ein.



Verbinden Sie Ihren WLAN Router mit dem mitgelieferten Netzteil und schalten Sie den WLAN Router ein.

Schalten Sie nun Ihre Sony Playstation 3 ein und navigieren zu dem Punkt **Einstellungen** und auf den Unterpunkt **Netzwerk-Einstellungen**.



Steigen Sie in den Punkt Internetverbindungs-Einstellungen ein.





Bestätigen Sie die nächste Meldung mit JA.



Wählen Sie im nächsten Schritt den Punkt Einfach.



Ihre Sony Playstation 3 prüft die derzeitige Netzwerkkonfiguration.



Wählen Sie bei der Verbindungsmethode Drahtlos aus.

Wählen Sie eine Verbindungsmethode aus. Bei Anschluss über ein Netzwerkkabel ist ein Ethernetkabel zu verwenden Netzwerk-Kabel Drahtlos



Wählen Sie bei der WLAN Einstellung Manuell eingeben aus.



Hier haben Sie die Möglichkeit die SSID einzugeben. Geben Sie hier die SSID e960 ein..

9 SS	ID									
e96(	¶⊲									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
q	w	e	r	t	У	u	i	0	р	
a	s	d	f	g	h	j	k	1		
z	х	С	v	b	n	m	,	•	?	
*%#			a/A	Rúc	ktaste	Lee	rstelle			
	¥	•	•	=		Eingabe-	Modus	STARD E	ngabe	a 0

Nach erfolgreicher Eingabe, den Namen mit dem Feld **Eingabe** bestätigen.





Wählen Sie bei der WLAN Sicherheitseinstellung Keine aus\*.

Werksseitig wird der Router unverschlüsselt ausgeliefert, sollten Sie Ihren 3Wlan Router schon mit einer Verschlüsselung versehen haben, wählen Sie die entsprechende Verschlüsselung aus.

	WLAN-Sicherheitseinstellung	
	Keine	
<	WPA-PSK/WPA2-PSK	>

Im nachfolgenden Fenster werden Ihre eingegebenen Einstellungen zusammengefasst, bestätigen Sie dieses Fenster mit **Eingabe.** 

Drüc	ken Sie die ×-Taste, um o	die Einstellungen zu speichern.
	Einstellu	ngs-Liste
-	Internetverbindung	Aktiviert
<	Verbindungsmethode	Drahtlos
	SSID	e960
	Sicherheit	Keine
	Adresseinstellungen	Automatisch

Nach erfolgreicher Speicherung wird Ihre Verbindung gestestet.



Ist die Verbindung erfolgreich erscheint folgendes Fenster.





Sollte Ihre Internetverbindung nicht erfolgreich sein, stellen Sie bitte sicher ob die PIN-Abfrage ihrer UMTS-Karte deaktiviert ist.

Gehen Sie dazu wie folgt vor. Wählen Sie in Ihrem Playstation Menü den Punkt **Netzwerk** und den Unterpunkt **Internetbrowser.** 



Geben Sie in der Adresszeile folgende IP ein http://192.168.1.1 und bestätigen mit Eingabe.



Sie befinden sich nun im Konfigurationsmenü Ihres 3 WLAN Routers. Wählen Sie bei Usertyp Admin, das Passwort lautet ebenfalls admin.

Willkommen beim Login zu Wireless				
Usertyp	💿 Admin 🕒 User			
Passwort	••••			
	Login			



Wählen Sie unter dem Punkt Erweiterte Einstellungen den Punkt SIM Einstellungen aus.

Grundstatus	Encoltanta Electalluman			
Schnelleinrichtung	Erweiterte Einstellungen			
Verbindungsstatus				
Erweiterte Einstellungen	System			
<b>a</b> t at	SIM-Einstellungen	UMTS-Einstellungen	Einwahleinstellungen	DHCP-Einstellungen
<b>▼</b> Abmeiden	WLAN-Aktivieren	<b>WLAN-Einstellungen</b>	WLAN-MAC-Filter	

Deaktivieren Sie die Pin Abfrage und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Ihrer aktuellen Pin.

Grundstatus	Betrieb mit PIN-Code					
Schnelleinrichtung	• Betrieb mit PIN-Code:					
Verbindungsstatus	Deaktiviert: Die Schutzfunktion über PIN-Code ist ausgeschaltet und Sie müssen die SIM-Karte nicht authentifizieren, wenn Sie das Gerät einschalten. Aktiviert : Die Schutzfunktion über PIN-Code ist eingeschaltet und Sie müssen die SIM-Karte jedes Ma authentifizieren, wenn Sie das Gerät einschalten.					
Erweiterte Einstellungen						
	Validieren: Sie können die SIM-Karte sofo Ändern : Sie können den PIN-Code durch	tieren: Sie können die SIM-Karte sofort authentifizieren. ern : Sie können den PIN-Code durch Ausfüllen der Eingabefelder ändern.				
	Persönliche Identifikationsnummer, 4-8 Dezimalziffern.					
	<ul> <li>Die PUK, bestehend aus 8 Dezimalziffern, die</li> </ul>	ent zur Entsperrung des PIN-Codes, wenn dieser gesperrt is				
<b>#</b> Abmelden						
	Betrieb mit PIN-Code:	Deaktiviert 👻				
	PIN-Code:	••••				
	Verbleibende Versuche:					
		<ul> <li>Zurück Übernehmer Abbrechen</li> </ul>				

Ihre Verbindung ist nun erfolgreich eingerichtet. Viel Spass in der multimedialen Welt von 3.

**\*Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Ihr WLAN Netz ungesichert ist. Bitte richten Sie eine entsprechende Verschlüsselung ihres WLAN Netzes ein. Hilfe dazu finden Sie im Handbuch Ihres 3 WLAN Routers.

Sie benötigen Hilfe? Rufen Sie uns kostenfrei unter 0660-303030 an. Unsere Mitarbeiter im 3Serviceteam freuen sich auf Ihren Anruf.

Der Inhalt dieses Dokuments dient dem Kundenservice. 3 behält sich sämtliche Rechte vor.

©Hutchison Drei Austria GmbH Stand November 2007