

ZTE Blade C341

Mobiltelefon

Kurzanleitung

RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE CORPORATION in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden.

Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jede Nutzung dieser Marken vonseiten der ZTE Corporation ist lizenziert.

 Das microSDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Besuchen Sie die offizielle ZTE-Website (unter www.ztedevice.com) für weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung sowie zu den hierfür unterstützten Produktmodellen. Vorrangig gelten die Informationen auf der Website.


Auf der Seite <http://www.ztedevice.com> können Sie das Benutzerhandbuch herunterladen. Klicken Sie auf der Startseite einfach auf Service Support > User's manual, und wählen Sie anschließend Ihren Standort, Produkttyp und -namen aus, um nach den jeweiligen Supportinformationen zu suchen.

Haftungsausschluss


Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

2


Erstes Kennenlernen Ihres Telefons



Hinweis: Wenn Sie ein Telefon ohne Frontkamera kaufen, beziehen Sie sich auf Ihr Gerät.



3



Ein/Aus-Taste

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Lautlos-, Vibrations-, Standard oder Flugzeugmodus ein- oder auszuschalten bzw. um das Gerät neu zu starten oder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- Drücken Sie diese Taste, um das Telefon zu aktivieren.

Starttaste

- Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Google-Suche anzuzeigen.

Menü-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Optionen des aktuellen Bildschirms anzuzeigen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.

4

Zurück-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Lautstärke lauter/Lautstärke leiser

- Drücken oder halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Inbetriebnahme

1. Abnehmen der hinteren Abdeckung




2. Einsetzen der SIM-Karte



Hinweise: Der SIM-Kartensteckplatz hängt vom jeweiligen Netzanbieter ab.

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder ersetzen. Wenn Sie eine kleine SIM-Karte verwenden, kaufen Sie einen speziellen standardisierten SIM-Kartensatz über die offiziellen Kanäle, und schieben Sie ihn dann in den Steckplatz.

3. Einsetzen der microSD-Karte



5

Hinweise: Für einige Apps ist möglicherweise eine microSD-Karte erforderlich, um die Apps ordnungsgemäß ausführen oder App-Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microSD-Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder zu ersetzen.

4. Anschließen des Headsets



5. Laden des Akkus



Vor dem ersten Gebrauch Ihres Telefons müssen Sie den Akku folgendermaßen aufladen:

- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Hinweise: Wenn der Akku sehr schwach ist, zeigt das Ladesymbol an, dass der Ladevorgang länger dauert.

ACHTUNG:

Wechseln Sie den eingebauten Akku des Telefons nicht selbst. Der Akkuwechsel kann nur von ZTE oder einem durch ZTE autorisierten Serviceanbieter vorgenommen werden.

6

Ein- und Ausschalten des Telefons

Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Akku geladen ist.

- Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Telefon einzuschalten.
- Um das Telefon wieder auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, um das Menü „Optionen“ zu öffnen. Tippen Sie auf **Ausschalten** > **OK**.

„Wecken“ Ihres Handys

- Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu aktivieren.

- Zum Entsperren lange auf das Symbol drücken.

Hinweis: Falls Sie ein „Entsperrmuster“ oder eine PIN/ein Kennwort für Ihr

Telefon eingerichtet haben, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster aufzeichnen oder die PIN/das Kennwort eingeben.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Tippen
Wenn Sie mithilfe der Bildschirmastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken möchten, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.
- Berühren und Halten
Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder einen Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.
- Ziehen
Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

- Auseinanderziehen und Zusammenziehen
Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).

Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Kontakten

Es gibt sicher Telefonnummern, die Sie immer wieder wählen möchten. Deshalb ist es sinnvoll, diese Nummern Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie schnell und einfach auf diese Nummern zugreifen.

- Drücken Sie die Starttaste, und tippen Sie auf > **Kontakte** .
 - Tippen Sie auf , wählen Sie den Speicherort für den Kontakt aus, geben Sie den Namen, die Nummer und andere Informationen ein, und tippen Sie dann auf „Speichern“.
- Tätigen von Anrufen**
Sie können einen Anruf direkt über das Telefon oder aber auch über „Kontakte“ tätigen.
- Drücken Sie die Starttaste, und tippen Sie auf > **Telefon** .
 - Rufen Sie den Wähler auf, geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten, und tippen Sie zum Wählen auf .

Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs

Anrufannahme bei entsperrtem Bildschirm

- Tippen Sie auf das Symbol , um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf das Symbol , um den Anruf abzulehnen.

Anrufannahme bei gesperrtem Bildschirm

- Ziehen Sie das Symbol nach unten, um den Anruf anzunehmen.
- Ziehen Sie das Symbol nach unten, um den Anruf abzulehnen.

Während eines Anrufs

- Stummschalten von Anrufen
Sie können während eines Anrufs das Mikrofon stummschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hören kann, Sie ihn aber noch hören. Tippen Sie auf , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
- Ein-/Ausschalten des Lautsprechers
Tippen Sie auf , um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.
- Beenden eines Anrufs
Tippen Sie auf , um einen Anruf zu beenden.

Senden einer Nachricht

- Drücken Sie die Starttaste, und tippen Sie auf > **Messaging** .

- Tippen Sie auf , um eine neue Nachricht zu erstellen.
 - Geben Sie die Nummer oder den Namen des Empfängers ein. Während der Eingabe werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Tippen Sie auf einen vorgeschlagenen Kontakt, um ihn als Empfänger hinzuzufügen. Alternativ dazu können Sie auch auf tippen, um Empfänger aus den Kontakten auszuwählen.
 - Tippen Sie auf **Type message**, um die Nachricht einzugeben, die Sie senden möchten. Tippen Sie auf die Menü-Taste, um häufig verwendete Wendungen oder Kontakte einzufügen.
 - Wenn Sie eine MMS senden, tippen Sie auf die Menü-Taste, um einen Betreff hinzuzufügen, oder auf , um Bilder, Videos, Audioaufnahmen oder Diashows anzuhängen.
 - Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
- Hinweise:** Wenn Sie einer Textnachricht einen Anhang hinzufügen, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht konvertiert. Ebenso wird eine MMS-Nachricht automatisch in eine Textnachricht konvertiert, wenn Sie alle Anhänge und den Betreff löschen.

Produktsicherheitsinformationen

	Mobilteil nicht am Steuer verwenden
	Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen
	Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen
	Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden
	Von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fernhalten
	In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten
	In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten
	In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten
	Nicht während des Tankens verwenden
	Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen
	Nicht im Feuer entsorgen
	Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.
	Extreme Temperaturen vermeiden
	Kontakt mit Flüssigkeit vermeiden, trocken halten
	Das Gerät nicht zerlegen
	Nur zugelassenes Zubehör verwenden

	Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät
--	---

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0700

Für das nachstehend ausgezeichnete Produkt wird Folgendes erklärt:

Produkttyp: Digitales WCDMA/GSM/GPRS-Dualband-Mobiltelefon

Modell-Nr.: ZTE T221/ZTE Blade C341/ZTE Blade Q2 3G

Produktbeschreibung: Digitales WCDMA/LTE-Dualband-Mobiltelefon

Erfüllt die grundlegenden Schutzanforderungen der Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen (Richtlinie 1999/5/EG), der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU), der Richtlinie zu Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Richtlinie 2009/125/EG) sowie deren Nachträge.

Diese Erklärung gilt für sämtliche Exemplare, die in ihrer Herstellungsweise mit dem zu Test- und Bewertungs-zwecken eingereichten Musterexemplar identisch sind.

Die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie 1999/5/EG beschriebenen Anforderungen wurde von der PHOENIX TESTLAB GmbH (Benannte Stelle Nr. 0700) durchgeführt, und die Beurteilung der Richtlinienerfüllung des Produkts im Hinblick auf die in Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2009/125/EG beschriebenen Anforderungen wurde vom Labor Schanghai der Intertek Testing Services Ltd. durchgeführt; im Hinblick auf die Richtlinie 2009/125/EG wurde die Beurteilung von Shenzhen Huatongwei International Inspection Co. Ltd. durchgeführt. Die Beurteilungen wurden auf Grundlage folgender Bestimmungen und Standards durchgeführt:

Anforderung	Standard	Bericht Nr.
Gesundheit und Sicherheit	EN 62209-1:2006, EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-2:2010 EN 50566:2013 EN 62479:2010	I15D00113-SAR
	EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003	I15D00088-SAF I15D00088-ACO
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2:2011 EN 301 489-7 V1.3.1: 2005 EN 301 489-3 V1.6.1:2013 EN 301 489-24V1.5.1: 2010 EN 301 489-17 V2.2.1: 2012 EN 55022: 2010 EN 55024: 2010 EN 55013: 2001+A1:2003+A2:2006 EN 55020: 2007/A11:2011	I15D00113-EMC
	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V6.2.1 EN 301 908-2 V6.2.1 EN 300 328 V1.8.1 EN 300 440-1 V1.6.1 EN 300 440-2 V1.4.1	I15D00113-RFG I15D00113-RFW I15D00088-GPS I15D00088-WLA I15D00088-RFB BL-SZ1570076-602 BL-SZ1570076-601
RoHS	IEC 62321:2008	150700297SHA-001
ErP	(EC) No 278/2009	ES150612162S

Der Hersteller übernimmt die Verantwortung für diese Erklärung:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Autorisierter Unterzeichner im Namen der Firma:

Yao Cuiying Chief Quality Officer der ZTE Corporation

Name in Druckbuchstaben und Position in der Firma

Shenzhen, 24. August 2015

Ort und Datum *Rechtsgültige Unterschrift*