

## **Anleitung E960 Reset:**

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer statt über WLAN über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist.
2. Doppelklicken Sie Reset.zip und führen Sie die .exe Datei aus.
3. Klicken Sie den Button "Restore defaults", um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, oder klicken Sie auf den Button „Reset Password“, um das original Paßwort wiederherzustellen.
4. Bestätigen Sie “Connection Closed“, um die Applikation zu beenden, warten Sie ein kurzen Moment und loggen Sie sich über die Web Management Seite ein.

